



- هدف از تدوین این دستورالعمل بیان چگونگی کار ایمن بر روی شبکه وتاسیسات متعلقه است.
-
- ۱-۲- برقکاران موظفند هنگام کار تمام اشیاء فلزی شخصی از قبیل ساعت، گردنبند، انگشتر و.... را از خود دور نمایند.
- ۲-۲- در گروههای دو نفره، انجام کار همزمان در ارتفاع یا روی تابلوها برای بیش از یک نفر ممنوع میباشد و نفر دوم باید مراقب چگونگی اجرای کار باشد.
- ۲-۳- قطع و وصل مدار فقط توسط مامور مانور انجام می شود.
- ۲-۴- در مدت زمان انجام کار گروه تعمیرات بر روی تجهیزات الکتریکی ، وسیله نقلیه گروه بایستی در محل کار آماده باشد.
- ۲-۵- به هنگام کار در شب باید نور بحدی باشد که کار به راحتی انجام پذیرد.
- ۲-۶- هنگام کار ، حضور سرپرست گروه در محل الزامی است.
- ۲-۷- هر گونه تغییری در لوازم ایمنی استاندارد شده ممنوع میباشد.
- ۲-۸- افراد موظفند در استفاده از لوازم ایمنی و ابزار کار موارد زیر را رعایت نمایند.
- تمیز نگهداشتن لوازم
- سالم نگهداشتن لوازم
- کاربرد لوازم ایمنی میبایست دقیق و اصولی و صحیح باشد.
- در مدت زمان انجام کار ، گروه تعمیرات علائم هشدار دهنده ایمنی نظیر چراغگردان تابلوی خط نصب گردند .
- ۲-۹- قبل از هر گونه عملیات لازم است از بی برق کردن تاسیسات اطمینان به عمل آید.
- ۲-۱۰- هنگام بستن دستگاه اتصال زمین باید ابتدا کلمپ دستگاه به نول سپس به فازها متصل گردند.روش باز کردن دستگاه اتصال زمین عکس روش بستن آن میباشد .
- تذکره ۱: به جهت اینکه در شبکه فشار متوسط نول وجود ندارد ترتیب بستن کلمپ دستگاه اتصال زمین الزامی نیست.
- تذکره ۲: مامورین حوادث و گروههای اجرایی باید بطور مستقل دارای قفل ایمنی بوده و از آن استفاده نمایند.
- ۲-۱۱- سرپرست موظف است ضمن کنترل انجام کار د ر مراحل مختلف ، فرمهای کنترل اقدامات ایمنی را برحسب مورد تکمیل نموده و پس از اتمام کار به واحد مربوطه تحویل نماید.

صفحه ۱ از ۲		مهر کنترل واحد مدیریت کیفیت
-------------	--	-----------------------------



۱۲-۲- مجریان موظفند دفترچه استاندارد مقررات ایمنی را از واحد ایمنی شرکت دریافت و برای استفاده مستمر، همواره به همراه داشته و در نگهداری آن دقت لازم مبذول نمایند.

۱۳-۲- در مدت استفاده از موتور سیکلت، اتومبیل و ماشین آلات سنگین لازم است مقررات ایمنی مربوطه رعایت گردد.

یادآوری ۱: کلیه برقکارانی که بر روی شبکه های هوائی و زمینی و تجهیزات و تأسیسات کار میکنند باید نسبت به ایمن سازی محیط با در نظر گرفتن فاصله ایمنی اقدام و در صورت نیاز نسبت به بی برق نمودن و درخواست خاموشی طبق روش اجرایی نظارت بر بهره برداری با کد P-ME-1 اقدام نموده و گزارش لازم را به واحد مربوطه ارائه نمایند.

یادآوری ۲: مأمورین حوادث و گروه های اجرایی باید بطور مستقل دارای قفل ایمنی بوده و از آن استفاده نمایند.

صفحه ۲ از ۲			مهر کنترل واحد مدیریت کیفیت
-------------	--	--	-----------------------------